



MICROSCRUB

LAVE MAIN POLYESTER POUR SALLE DE SOIN
POLYESTER HAND WASH BASIN

REF: MIC-M / MICD



MIC-M



MIC D.F

français

Le **MICROSCRUB™** Polyester existe en version avec commande fémorale mécanique (**MIC-M**) ou commande électronique (**MICD**).

Conçu pour une utilisation optimale en salle de soins, les principales caractéristiques du produit sont :

- Ecoulement de l'eau par commande fémorale mécanique ou cellule photoélectrique

Les plus produits:

- Bac polyester armé fibre de verre avec gelcoat blanc
- Pas de surface plane
- Pas d'angles saillants
- Matériau léger, robuste, facilement nettoyable
- Ecoulement libre
- Rejet droit
- Mitigeur thermostatique
- Cache siphon

OPTION MODELE FILTRATION (.F)

Système de filtration comprenant

- Carter de pré filtration et pré filtre 1µ 10"

ALIMENTATION EN EAU ET EVACUATION

- Eau froide 1/2 pas du gaz mâle avec vanne d'arrêt
- Eau chaude sur mélangeur thermostatique
- Siphon fourni diamètre 40 mm

OPTIONS

- O-S 5405 Détendeur avec manomètre de contrôle
- P-R 029 Coupleur d'adaptation pour filtration terminale
- O-S 5421 Filtre terminal 0,2 µ réutilisable 45 fois (autoclavable)
- O-S 5420 Rejet droit déclinable et autoclavable

english

The polyester made **MICROSCRUB™** is available within mechanical knee water supply (**MIC-M**) or electronic control (**MICD**).

Made for optimal use in high risk ward, the main product characteristics are:

- Mechanical knee operated water supply or infrared detector

Advantages:

- White gel coated reinforced polyester bodywork
- No flat surface
- No salient angle
- Light smooth mater/al. robust easily washable
- Free waste disposal
- Straight water tap
- Thermostatic mixing device
- Siphon cover

OPTIONAL FILTRATION MODEL(.F)

Filtration system including:

- Prefiltration carter with pre filter 1µ f0"

WATER SUPPLY AND DRAIN

- Cold water 1/2 gas male with shut off gate
- Hot water on thermostatic mixing device
- Siphon 40 mm diameter

OPTIONAL

- O-S 5405 Pressure reducer with manometer
- P-R 029 quick connection device for absolute filtration
- O-S 5421 End filtration cartridge 0.2 µ reusable 45 times (wet steam compatible)
- O-S 5420 Removable straight water tap (wet steam compatible)



MICROSCRUB

LAVE MAIN POLYESTER POUR SALLE DE SOIN
POLYESTER HAND WASH BASIN



Nombre de postes / Station number	Sans traitement UV / Without UV treatment	Avec pre filtration / With pre filtration	Encombrement / Dimensions	Poids / Weight
Commande mécanique / Mechanic knee control	MIC-M	MIC.F	440 x 450 x 750 mm	29 Kg
Commande électronique / Photocell control	MIC D	MIC D.F	440 x 450 x 750 mm	21 Kg

ACCESSOIRES MICROSCRUB / ACCESSORIES

R-DB 550	Distributeur de brosses	Brush dispenser
R-DB 551	Lot de 12 brosses stérilisables	Set of 12 aseptic brushes
R-DE 100	Distributeur pour essuie mains	Towels dispenser
R-CB 100	Réceptacle en inox collecteur de brosses	Stainless steel used brushes receptacle

CONSOMMABLES MICROSCRUB / DISPOSABLES

Cartouches de traitement d'eau / Water treatment cartridges

Cartouche terminale 0,2 µ / Terminal cartridge 0,2 µ	Cartouche de pré filtration / Pre filtration cartridge
FT -60 (1000 cm ²)	C-P 662/6 (1µ 10***)
	C-P 006 (1µ 5*)

Hygiène des mains / Hands cleaning

D-545	Savon doux HYCARE Bidon 5 L	Soft soap HYCARE 5 L Tank
--------------	-----------------------------	---------------------------

Savon doux pour un lavage fréquent / Soft soap for frequent washing

Conforme aux tests de la norme AFNORT 72 150. Indice Primaire d'Irritation cutanée égal à 0.

S'utilise pur / No dilution

